





YKSI LIITINRIVI = YKSI PUOLA (2 johdinta)



ASENNUSOHJEET

- Kytke jokaiseen puolaan kaksi johdinta: rivin “+”-napa puolan plusnapaan ja rivin kirjainnapa (A-D) puolan miinusnapaan.
- Vain 2-johtimisille passiivisille puolille.
- JSPARK IN kytketään 6-napaisella johdolla JSpark-ohjaimeen.
- Varmista sytytysjärjestys ja merkitse sylinterin numero SYL-ruutuun ennen liittimien puristamista.